

Tack för att ni köpt ett av marknadens säkraste larm för husvagnar. Här följer en beskrivning av larmets funktioner och de handhavanden som krävs för att styra dess funktioner. KNAPP 1 = Röd, KNAPP 2 = Gul.

Vad är larmet ?
 Gasol koffert, dörrar, och ev. luckor är larmade med kontakter. Fönster och invändiga utrymmen är larmade med en kombinations detektor. Alternativt Mikrovågsdetektor Husvagnar under 5,6m

1 Aktivering av larm
 Stäng alla dörrar och luckor.
 För aktivering av larmet tryck på knapp 2 på fjärrkontrollen i ca 1 sekund.
 Larmet aktiveras och detta kvitteras med 1 blink från förtältsbelysningen.(om ej annan valts)

2 Avaktivering av larmet
 För att avaktivera larmet tryck åter 1 gång på knapp 2 på fjärrkontrollen. Larmet är avaktiverat och kvittering sker med 2 blinkningar från förtältsbelysningen.

3 Uteslutning av kombinationsdetektor
 Denna procedur måste göras under de 10 första sekunderna från det att larmet aktiverades.
 Aktivera larmet enligt punkt 1.
 Tryck nu på knapp 1 på fjärrkontrollen, detektorn är nu avaktiverad kvittering sker med 1 kort tonstöt från sirenen
 På detta sätt kan ni sova med larmet som skåtskydd

När larmet aktiverats startar automatiskt en fel kontroll

efter ca 10 sekunder.

Denna kontroll är till för att tala om för er om ni glömt att stänga en dörr, lucka, om något rör sig inne i vagnen, eller om något fel uppstått på någon av dessa enheter, sirenen talar då om via tonstötter vad som är fel.

Tyst allt är ok
 1 beep/ pause 1 beep osv För husvagnar under 5,6m
 2 beep/ pause 2 beep osv dörrar och luckor
 3 beep/ pause 3 beep osv kombidetektor

5 Återaktiveringsfunktion
 Om du inte öppnar en dörr eller lucka inom 30 sek från det att larmet avaktiverades kommer larmet att återaktiveras detta för att inte avaktivering skall ske av missstag

6 Avaktivering av larm vid larmläge (utlöst larm)
 För att stänga av larmet när detta har löst ut.
 Tryck på knapp 2 på fjärrkontrollen tills larmet tystnar.
 Tryck sedan ytterligare 1 gång för att stänga av larmet

7 Nödnyckel
 Nödnyckeln används för att stänga av larmet om batterierna tagit slut i fjärrkontrollen eller om den blir utstörd.
 För att stänga av larmet gå in i vagnen, larmet löser ut, placera nödnyckeln mot nödnyckelmottagaren (rund kromad med en rektangulär lysdiod) larmet stängs av.

Nödnyckeln används också för programmering av olika funktioner och omprogrammering av fjärrkontroller, förvara därför denna i vagnen men väl gömd.

För omprogrammering ring oss så hjälper vi er.



SECURYTOUCH
 CAR ALARMS

BRUKSANVISNING

Secury Touch

BF 180 SWIH

8 Paniklarm

För att starta paniklarmet tryck på knapp 1 på fjärrkontrollen. Siren och förtältsbelysning startar.

För att stänga av tryck åter på knapp 1.

9 Strömställare

Den svarta vippströmställaren är till för att läsa och nollställa felkoder (se avsnitt 10) den skall normalt stå i läge *normalt*

10 Felkoder

Larmet lagrar vad som orsakat ett larm detta för att ni skall kunna försäkra er om vad som hänt om detta inte skulle synas vid en första titt eller om det skulle uppstå ett fel på någon komponent. Nödnyckelmottagarens diod kommer att blinka en kod som ni kan utläsa med hjälp av nedanstående tabell.

För att starta funktionen skall larmet vara avaktiverat och strömställaren skall sättas i läge *on*.

Inga blinkningar = inget utlöst ok

2 blink /pause osv = Microvågsdetektor för husvagnar under 5m

3 blink/ pause osv = dörr eller lucka utlöst

4 blink/ pause osv = kombidetektor utlöst

11 Finjustering av fjärrkontroll

Ni kan om ni tycker att fjärrkontrollen verkar ha dålig räckvidd finjustera denna.

Tryck på knapp 2 håll kvar samtidigt som du nu trycker på knapp 1, släpp bägge knapparna.

Om detta inte hjälper byt batteri.

J.R.Larmcenter

Elementvägen 1
 437 36 LINDOME
 TEL:031-795 03 04
 FAX: 031-99 84 99